



## SICUREZZA GANCIO E RIMOZIONE

Quando si ha la necessità di rimuovere la sicurezza al gancio si passa una fune tra un'anella ed un bullone saldati ad hoc sul bozzello stesso che si aprirà all'occorrenza.

